

Exempel på olika typer av hinder.

Definitiva hinder för alla fiskarter



Definitivt hinder för fisk. Hedån, Viskans avrinningsområde.



Detta hinder har också bedömts vara definitivt. Nolån, Rolfsåns avrinningsområde.



För högt lagd vägtrumma i Kroksjöbäcken i Kungsbackaåns avrinningsområde. Fallhöjden är inte för stor för öring men det är inte tillräckligt djupt nedan fallet för att fisken ska kunna ta sats och hoppa.

Partiella (passerbara under vissa omständigheter t.ex. olika vattenflöden) och passerbara hinder för öring



Partiellt hinder för öring, definitivt hinder för mört och passerbart för ål. Här är det tillräckligt djupt nedan fallet för att öring ska kunna ta sats och hoppa upp och förbi. Mört däremot kan inte ta sig upp här. Surtan, Viskans avrinningsområde.



Partiellt för öring, definitivt för mört. Samma som ovan. Nolån, Rolfsåns avrinningsområde.



Passerbart naturligt hinder för öring och ål men definitivt hinder för mört. Kvarnabäcken, Ätrans avrinningsområde



För högt lagd vägtrumma i Gisslebäcken, Rolfsåns avrinningsområde. Partiellt hinder för öring, definitivt för mört. Trumman är nu utbytt och är passerbar.

Rensade sträckor



En kraftigt rensad sträcka i Ljungaån, Viskans avrinningsområde. Detta kan man se på avsaknaden av sten i vattnet som istället ligger upplagd på stranden.



Rensad sträcka i Torestorpsån, Viskans avrinningsområde.